

DGT ELEKTRONICKÁ ŠACHOVNICE - NÁVOD K POUŽITÍ, verze USB

NÁVOD

Tento návod popisuje instalaci DGT Elektronické šachovnice a DGT podpůrného programu.

JAK NAINSTALOVAT ŠACHOVNICI

Pro úspěšnou instalaci, prosím čtěte tento návod pozorně a postupujte dle těchto kroků:

Krok 1: Obdrželi jste všechno?

Po rozbalení DGT elektronické šachovnice, byste měli najít tyto části (písmena se vztahují k obr. 1):

- DGT šachovnici (A)
- Dřevěnou krabici (nepopsanou) obsahující:
soupravu šachových figurek (B) s černou a bílou královnou navíc (34 kusů celkem)
- USB kabel, 3m dlouhý (C)
- Propojovací kabel pro elektronické šachové hodiny (D)
- Instalační software (na disku nebo CD –ROM)
- Tento návod


Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny zmíněné součásti. Pokud není Vaše sada kompletní, kontaktujte Vašeho dodavatele.

Dále potřebujete:

- PC s operačním systémem Windows 95 nebo novějším, nebo Windows NT
- Volný USB PORT
- Mechaniku FDD (disketová nebo CD ROM, pokud je software vydán na CD)

Krok 2: Umístění a zapojení šachovnice

- Položte šachovnici na vhodný stůl. Šachovnice musí být vzdálená minimálně 70 cm od elektro – magnetických zdrojů, jako je počítačový (CRT) monitor, mobilní nebo bezdrátové telefony, transformátory. Také se ujistěte, že v dosahu 7 cm pod šachovnicí nejsou žádné kovové části, např. jako součást konstrukce stolu.
- Připojte přiloženou USB přívodní šňůru (C) k příslušnému konektoru u šachovnice (f) a druhý konec (e) připojte k volnému USB portu .
- Pokud máte DGT XL (TopMatch) elektronické šachové hodiny, můžete je zapojit do konektoru typu jack (D).



INSTALACE PRUGRAMU

- a. Vložte DGT podpůrný software na disku (nebo CD-ROM) do mechaniky vašeho systému.
- b. Nainstalujte DGT software pro Podporu Šachovnice provedete spuštěním SETUP DGT-E Board USB.EXE na disku nebo na CD- ROM. Zadejte požadované údaje během instalace.

Instalace vytvoří programovou skupinu s názvem DGT Board USB na vašem systému.

V této programové skupině najdete podrobný návod a několik užitečných programů.

Software zahrnuje:

- testovací programy
- program Queen pro přehrávání ukládání Vaší hry a pro čtení vnitřní paměti šachovnice
- ovladače pro šachové programy Chessbase
- podrobná technická data

NAHRÁVÁNÍ HER DO POČÍTAČE

Hry, které jsou hrány, začínající základním postavením, jsou nahrávány taktéž do vnitřní paměti šachovnice včetně času za každý tah. Do vnitřní paměti el. šachovnice lze uložit více her, stačí začít novou hru ze základního postavení. Může být nahráno až 500 tahů. Hry uložené ve vnitřní paměti můžete vyhledat použitím programu QUEEN.

Pokud budete chtít ukládat Vaše hry do vnitřní paměti šachovnice bez použití počítače (přes který je po USB kabelu šachovnice napájena), je třeba zapojit USB kabel do jakéhokoliv napájeného USB HUBu (běžně v prodeji v počítačových prodejnách). Tyto můžete pak vyhledat taktéž použitím programu QUEEN.

PODPŮRNÉ VÝROBKY NA INTERNETU

Veškerý podpůrný software pro DGT šachovnici, je možné stáhnout z webové stránky DGT projects. Zde také najdete nejnovější verze a doplňky. Doporučujeme Vám navštívit webové stránky častěji, abyste byli informováni o posledních verzích.

Webová adresa DGT projects:

<http://www.dgtprojects.com>

<http://www.sachy.net>

DALŠÍ INFORMACE

DGT elektronická šachovnice, je vhodná pro prezentace šachové hry a turnajů „naživo“ s použitím software TOMA. Podrobné informace na: www.dgtprojects.com, nebo www.sachy.net

DGT elektronická šachovnice je připravená k napojení na DGT XL (Top-Match) elektronické hodiny. Tyto hodiny, stejně jako DGT 2000 FIDE, jsou oficiálními šachovými hodinami Světové Šachové Federace F.I.D.E.

Dodavatel pro ČR:

TOPO Plus s.r.o.
Hodonínská 231
696 21 Prušánky
tel./fax 518 374 071
tel: 518 374 328

Záruční list

Výrobce opraví/vymění nebo Váš prodejce vymění za nový výrobek nebo část (součást) výrobku bezplatně, pokud vada (defekt) je důsledkem špatné výroby nebo materiálu či pochybení je prokazatelně na straně výrobce, ovšem pouze v průběhu **24 měsíců** po zakoupení výrobku.

Záruční povinnost je striktně omezena na vady, které jsou důsledkem špatné výroby nebo materiálu.

Jestliže zákazník (kupující) bez předcházejícího vyjádření nebo písemného povolení výrobce, provádí jakékoli opravy a/nebo změny nebo provedl jakékoli opravy a/nebo změny na zakoupeném výrobku, pak naše celá záruční povinnost zaniká.

Záruční povinnost také zaniká, pokud výrobek byl předmětem špatného používání, špatného zacházení, nehody, demontáže, nevhodného uložení nebo přepětí.

K uznání záruky, vadný výrobek, tento záruční list a kopie stvrzenky/dokladu o prodeji musí být zaslána Vašemu prodejci. Prosím vyplňte také dolní část tohoto záručního listu týkající se popisu vady.

Datum zakoupení/prodeje:

Jméno kupujícího:

.....

.....

Sériové číslo:

Razítko obchodníka/prodejce (nebo údaje o něm jako jméno, adresa, tel./fax):

Formulář popisu vady

Pokud vracíte výrobek na opravu, prosím vyplňte následující formulář, což nám pomůže poskytovat Vám lepší služby a kvalitnější výrobky.

Datum vrácení:	Popis vady	Výskyt vady	
1.		ÿ Vždy	ÿ Občas
2.		ÿ Vždy	ÿ Občas
3.		ÿ Vždy	ÿ Občas